



1. Sicherheitshinweise / Warnhinweise

- Dieses Produkt darf nur gemäß Montage-, Wartungs- und Pflegeanleitung genutzt werden. Änderungen oder zusätzliche Lasten ohne Herstellerfreigabe sind nicht zulässig!
- Dieser Carport wurde für übliche mitteleuropäische Umweltbedingungen konzipiert. Er ist geeignet für Schneelasten gemäß Statik. Eine Aufstellung in Regionen mit außergewöhnlich hohen Schneelasten ist nicht zulässig! Der Kunde hat sich nach der Standortgegebenheit über die Schneelasten zu informieren. Diese Lasten müssen kleiner sein als in der Statik berechnet.
- Stellen Sie den Carport nicht an einer Stelle auf, an denen Dachlawinen oder herabfallender Schnee auftreten können. Herabstürzende Schneemassen und seitliche Schneeanhäufungen können den Carport beschädigen.
- Stellen Sie den Carport an einer Stelle auf, an der er durch eine Mauer, Hauswand oder ähnliche Anlagen geschützt ist um Windlasten zu reduzieren. Angrenzende Mauern dürfen die max. Höhe des Carports nicht übersteigen.
- Der Carport ist ausschließlich für die Montage auf ebener, gewachsener Erde vorgesehen. Nicht auf Dachterrassen oder erhöhten Bauwerken montieren.
- Nicht an steil abfallenden Hängen aufstellen.
- Vor dem Setzen der Fundamente und Pfosten sind unterirdische Leitungen (Strom, Wasser, Gas, etc.) zu prüfen.
- Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Pfosten sind lotrecht auszurichten. Andernfalls kann die Konstruktion beeinträchtigt werden.
- Alle Schrauben und Verbindungselemente sind gemäß Anleitung fest anzuziehen.
- Es dürfen ausschließlich freigegebene Bauteile verwendet werden.
- Fundamente sind frostfrei auszuführen und müssen der Statik entsprechen. Bei Änderungen (z.B. Ausführung einer Bodenplatte) ist eine statische Nachprüfung erforderlich.
- Beton der Fundamente ist ausreichend auszuhärten (min. 4-7 Tage bei 20° C)
- Keine Belastung oder Vibration während der Aushärtung.
- Kein salzhaltiger Sand (z.B. Meeressand), da Korrosionsgefahr besteht.
- Standsicherheit: Montage nur auf fachgerecht ausgeführten Fundamenten.
- Wind- und Schneelast: Statische Vorgaben sind zwingend einzuhalten.
- Materialprüfung vor Montage auf Schäden, Risse oder Fäulnis.
- Montage durch mindestens 3 fachkundige Personen. Persönliche Schutzausrüstung erforderlich (Handschuhe, Schutzbrille, Helm)
- Kein Besteigen durch Kinder oder Unbefugte.
- Brandgefahr: Offenes Feuer vermeiden.
- Zusätzliche Lasten (z.B. Fahrräder, Werbeschilder, etc.) dürfen nur nach statischer Freigabe angebracht werden.

- Anfahrtschutz der Pfosten ist bauseits auszuführen (z.B. Anfahrtschutzprofil, Schutzbügel, Betonpfeiler, odglm.)



2. Warnhinweise während Nutzung

- Kein Besteigen durch Kinder oder Unbefugte.
- Keine zusätzlichen Lasten ohne statische Freigabe.
- Bei Sturmwarnung: Fahrzeug entfernen und Bereich meiden.
- Kein offenes Feuer oder Grillbetrieb in unmittelbarer Nähe.



3. Hinweise für den Betreiber

Der Betreiber ist verantwortlich für:

- Die sichere Nutzung des Produkts.
- Die regelmäßige Kontrolle des technischen Zustands.
- Die Zugänglichkeit dieser Anleitung für alle Nutzer
- Die Veranlassung notwendiger Instandsetzungen.